

Übersicht

Betriebsanleitung für Einständer Exzenterpresse, Bedienungsanleitung

Lager Nr.: P62033



Preis

40,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für Einständer Exzenterpresse

Bedienungsanleitung passend für BURKARD - MABU Typ 6/12TFK + 12/15TVK + 15 TFK

Handbuchsprache: Deutsch

Größe: DIN A4

Stand: 1989

Inhalt:

1. Transport
2. Aufstellung
3. Luftanschluß
4. Elektrischer Anschluß
5. Neigbares Untergestell
6. UVV
7. Inbetriebnahme
8. Tisch - Höhenverstellung
9. Hubverstellung
10. OT
11. Einspannen des Werkzeugs
12. Stößel

Erstellt am 02.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

- 13. & 14. Stößelschlittenführung
- 15. Stößel Kugelgelenk
- 16. Stufenloser Antrieb
- 17. Kupplung
- 18. Abschmieren
- 19. Schmieranweisungen
- 20. Schmierstoffe
- 21. Ersatzteil - Stückliste

Zeichnungen der Exzenterwelle

Zeichnung Stößelschlitten

Schalttafel Steuerung MABU PF 1.2 mit Funktionserklärung

Beschreibung der Ortlinghaus Kupplung

-- ohne Stomlaufplan --

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!