Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Betriebsanleitung für Einständer Exzenterpresse, Bedienungsanleitung

Lager Nr.: P62033



Preis

40,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für Einständer Exzenterpresse
Bedienungsanleitung passend für BURKARD - MABU Typ 6/12TFK + 12/15TVK + 15 TFK
Handbuchsprache: Deutsch
Größe: DIN A4
Stand: 1989

Inhalt:
1. Transport
2. Aufstellung
3. Luftanschluß
4. Elektrischer Anschluß
5. Neigbares Untergestell
6. UVV
7. Inbetriebnahme
8. Tisch - Höhenverstellung
9. Hubverstellung
10. OT
11. Einspannen des Werkzeugs
12. Stößel

Erstellt am 02.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

13. & 14. Stößelschlittenführung
15. Stößel Kugelgelenk
16. Stufenloser Antrieb
17. Kupplung
18. Abschmieren
19. Schmieranweisungen
20. Schmierstoffe
21. Ersatzteil - Stückliste

Zeichnungen der Exzenterwelle
Zeichnung Stößelschlitten
Schalttableau Steuerung MABU PF 1.2 mit Funktionserklärung
Beschreibung der Ortlinghaus Kupplung
-- ohne Stomlaufplan --
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!