Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Betriebsanleitungen für verschiedene Stanzbiege- und Schweißautomaten mit Motorhaspel BIHLER

Lager Nr.: P59334



Preis

200,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitungen für verschiedene Stanzbiege- und Schweißautomaten mit Motorhaspel BIHLER,
Bedienungsanleitung, Handbuch, Schaltplan, Ersatzteilliste für Stanz-, Biege-, Drahtbiege- Automat
Gerätehandbuch: BIHLER RM10, RM25, RM35, RM40, GRM50, GRM80, MH1-4, UMH, GSE1, KT3216, LV50, AS6199
Jahr: ca. 1987
Handbuchtyp: Betriebsanleitungen, Stromlaufpläne
Handbuchsprache: Deutsch
Anzahl Handbücher: ca. 20
Größe: DIN A4
Artikelzustand: gebraucht - guter Zustand
Die Betriebsanleitung bestehend aus folgenden Bestandteilen:
Gewindeschneideinheit RM-10-1681 Z/1 - Betriebsanleitung, technische Zeichnungen, Stromlaufplan GSE-H-014/1-1
Stanz- Biegeautomat RM 25 = Ersatzteilliste
Stanz- Biegeautomat RM 35 = Betriebsanleitung, Stromlaufplan 11-99-0142.0/3, Montageplan
Stanz- Biegeautomat RM 40 = Konstruktion Kurvenscheiben, Werkzeugnormalien, Bedienung- Wartung ALLGAIER Getriebe
Stanz- Biegeautomat GRM 50 = Elektroschaltplan 05-99-0110.0/S, technische Zeichnungen
Stanz- Biegeautomat GRM 50 = Elektroschaltplan 05-99-0013
Stanz- Biegeautomat GRM 80 = Konstruktion Kurvenscheiben, Bedienung- Wartung ALLGAIER Getriebe 63/88 04, Stromlaufplan 136-99-0144, Werkzeugnormalien
Motorhaspel = MH-1 = Betriebsanleitung, Ersatzteilliste, Stromlaufplan 28-99-0300
Motorhaspel = MH-2 = Betriebsanleitung, Ersatzteilliste, Stromlaufplan 19-99-0103
Motorhaspel = MH-3 / MH-4 = Betriebsanleitung, Ersatzteilliste
Störquellenanzeige = SQ 4028-1 = Betriebsanleitung,
Universalmotorhaspel UMH = Betriebsanleitung, Ersatzteilliste, Stromlaufplan 134-99-0048
Auswurf- Positionskontrolle = KT 3216 = Betriebsanleitung
Schaltverstärker LV 50 = Stromlaufplan 00-98-0002.0
Gewindeschneideinheit GSE-1 = Betriebsanleitung, Stromlaufplan 10-98-0001.0
Aussortierspeicher AS 6199 = Betriebsanleitung
- Anleitung Widerstandsschweißen
- Verschiedene Stromlaufpläne: 151-99-0530.2 / 897-98-0179 / 898-98-0121
Gesamtabmessung B x H x T: 290 x 320 x 270 mm

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Gesamtgewicht: 11 kg
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!