Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung für Flachschleifmaschine

Lager Nr.: P61936



Preis

80,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für Flachschleifmaschine ELB Typ Amb.4/2 VA I
Bedienungsanleitung aus dem Jahr 1978
DIN A4 in Deutsch
- Maschinenaufbau
- Funktionsbeschreibung
- Hydraulikplan
- Stromlaufplan, Elektroschaltplan
- Transport und Anschlagen der Maschine
gebraucht - guter Zustand
Gewicht: 540 Gramm
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

Erstellt am 30.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.