


Übersicht

Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung für Flachsleifmaschine

Lager Nr.: P61782



Preis

80,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für Flachsleifmaschine ELB Typ SWB 10 VA II

Bedienungsanleitung aus dem Jahr 1970

DIN A4 in Deutsch

- Maschinenaufbau
 - Funktionsbeschreibung
 - Hydraulikplan
 - Spindelstock und Einstellung des Spindellager (Petroleum geschmierte Gleitlager)
 - ohne Elektroschaltplan (Elektro-Plan nicht vorhanden)
 - viele Montage-, Wartungs- und Funktionshinweise mit Skizzen und Explosionszeichnungen
 - Transport
- gebraucht - guter Zustand

Erstellt am 05.06.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.