


Übersicht

Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung für Flachschleifmaschine

Lager Nr.: P61782



Preis

80,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für Flachschleifmaschine ELB Typ SWB 10 VA II

Bedienungsanleitung aus dem Jahr 1970

DIN A4 in Deutsch

- Maschinenaufbau
- Funktionsbeschreibung
- Hydraulikplan
- Spindelstock und Einstellung des Spindellager (Petroleum geschmierte Gleitlager)
- ohne Elektroschaltplan (Elektro-Plan nicht vorhanden)
- viele Montage-, Wartungs- und Funktionshinweise mit Skizzen und Explosionszeichnungen
- Transport

gebraucht - guter Zustand

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

Erstellt am 19.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.