


## Übersicht

# Bedienungsanleitung bzw. Technische Infos für eine Exzenterpresse

Lager Nr.: P62427



## Preis

**80,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Bedienungsanleitung für eine Exzenterpresse WEINGARTEN Typ AV 40

Die Anleitung stammt von der Masch. Nr. 121826 D Baujahr 1976

passend für Typ AV 40 oder ER 40

Druckleistung 40 ton.

ausgerüstet mit einer Kupplungs-Bremskombination durch WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung mit OT Durchlaufsicherung

- Transport
- Schmieranweisung
- Stößel und Pleulgarnitur
- Überlastsicherung (Brechplatte)
- Kupplung-Bremse (WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung)
- Infos zum lösen der WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung
- Infos zum einstellen der WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung
- Original Elektro-Schaltplan aus 1976

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

Erstellt am 04.06.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.