


Übersicht

Bedienungsanleitung bzw. Technische Infos für eine Exzenterpresse

Lager Nr.: P62427



Preis

80,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bedienungsanleitung für eine Exzenterpresse WEINGARTEN Typ AV 40

Die Anleitung stammt von der Masch. Nr. 121826 D Baujahr 1976

passend für Typ AV 40 oder ER 40

Druckleistung 40 ton.

ausgerüstet mit einer Kupplungs-Bremskombination durch WEINGARTEN Frikitions-Gewindekupplung mit OT Durchlaufsicherung

- Transport
- Schmieranweisung
- Stößel und Pleulgarnitur
- Überlastsicherung (Brechplatte)
- Kupplung-Bremse (WEINGARTEN Frikitions-Gewindekupplung)
- Infos zum lösen der WEINGARTEN Frikitions-Gewindekupplung
- Infos zum einstellen der WEINGARTEN Frikitions-Gewindekupplung
- Original Elektro-Schaltplan aus 1976

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!