

Übersicht

Bedienungsanleitung für eine Exzenterpresse

Lager Nr.: P61644



Preis

50,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bedienungsanleitung für eine Exzenterpresse WEINGARTEN Typ ER 80

Die Anleitung stammt von der Auftrags. Nr. 246 / 63 Baujahr 1963

Druckleistung 80 ton.

ausgerüstet mit einer Kupplungs-Bremskombination durch WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung mit OT Durchlaufsicherung

- Wartung
- Transport
- Schmieranweisung
- Stößel und Pleulgarnitur
- Überlastsicherung (Brechplatte)
- Kupplung- Bremse (WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung)

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!

Erstellt am 19.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.