

Übersicht

Betriebsanleitung für Ständerbohrmaschine, Bedienungsanleitung Bohr- Fräsmaschine mit Schaltplan

Lager Nr.: P60561



Preis

20,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Betriebsanleitung für Säulenbohrmaschine,
Die Bedienungsanleitung beschreibt verschiedene Antriebsvarianten des Spindeltrieb
Schaltplan, Ersatzteilliste
Hersteller FAMUP Pordenone
Typ RAG 40
Die Betriebsanleitung besteht aus 28 Seiten.
Weiter 4 Stück Schnitt-Zeichnungen der Mechanik und eine Seite Stromlaufplan
- Spindeltrieb - Stufenscheibenantrieb
- Spindeltrieb über stufenlosen Vario-Riemenantrieb
- Spindeltrieb über Getriebeschaltung
- Getriebe Vorgelege als Untersetzungs Zahnradgetriebe
- Einstellung der Pinolfeder
- Kreuztisch mit und ohne Tischantrieb für Bohr- Fräsmaschine
- Aufbau der Bohrspindel als Schnittzeichnung mit vielen Details
- Schnittzeichnungen der verschiedenen Komponenten mit Ersatzteilnummern
- Stromlaufplan nur Antrieb sehr einfach
Handbuchsprache: Italienisch / Deutsch
Größe: DIN A4

Erstellt am 17.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Artikelzustand: gebraucht - guter Zustand
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!