

## Übersicht

# Betriebsanleitung für Ständerbohrmaschine, Bedienungsanleitung Bohr- Fräsmaschine mit Schaltplan

Lager Nr.: P60561



## Preis

**20,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Betriebsanleitung für Säulenbohrmaschine,  
Die Bedienungsanleitung beschreibt verschiedene Antriebsvarianten des Spindelantrieb  
Schaltplan, Ersatzteilliste  
Hersteller FAMUP Pordenone  
Typ RAG 40  
Die Betriebsanleitung besteht aus 28 Seiten.  
Weiter 4 Stück Schnitt-Zeichnungen der Mechanik und eine Seite Stromlaufplan  
- Spindelantrieb - Stufenscheibenantrieb  
- Spindelantrieb über stufenlosen Vario-Riemenantrieb  
- Spindelantrieb über Getriebeschaltung  
- Getriebe Vorgelege als Untersetzungszahnradgetriebe  
- Einstellung der Pinolfeder  
- Kreuztisch mit und ohne Tischantrieb für Bohr- Fräsmaschine  
- Aufbau der Bohrspindel als Schnitzzeichnung mit vielen Details  
- Schnitzzeichnungen der verschiedenen Komponenten mit Ersatzteilnummern  
- Stromlaufplan nur Antrieb sehr einfach  
Handbuchsprache: Italienisch / Deutsch  
Größe: DIN A4

**Webseite:**  
[stange-maschinen.de](http://stange-maschinen.de)

**Adresse:**  
Daimlerstraße 7  
37235 Hessisch Lichtenau  
Deutschland

**Kontakt:**  
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0  
Mob: +49 (0) 171 4842527  
[info@stange-maschinen.de](mailto:info@stange-maschinen.de)

Artikelzustand: gebraucht - guter Zustand  
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!