

## Übersicht

# Betriebsanleitung für Ständerbohrmaschine, Bedienungsanleitung Bohr- Fräsmaschine mit Schaltplan

Lager Nr.: P60561



## Preis

**20,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Betriebsanleitung für Säulenbohrmaschine,  
Die Bedienungsanleitung beschreibt verschiedene Antriebsvarianten des Spindeltrieb  
Schaltplan, Ersatzteilliste  
Hersteller FAMUP Pordenone  
Typ RAG 40  
Die Betriebsanleitung besteht aus 28 Seiten.  
Weiter 4 Stück Schnitt-Zeichnungen der Mechanik und eine Seite Stromlaufplan  
- Spindeltrieb - Stufenscheibenantrieb  
- Spindeltrieb über stufenlosen Vario-Riemenantrieb  
- Spindeltrieb über Getriebeschaltung  
- Getriebe Vorgelege als Untersetzungs Zahnradgetriebe  
- Einstellung der Pinolfeder  
- Kreuztisch mit und ohne Tischantrieb für Bohr- Fräsmaschine  
- Aufbau der Bohrspindel als Schnittzeichnung mit vielen Details  
- Schnittzeichnungen der verschiedenen Komponenten mit Ersatzteilnummern  
- Stromlaufplan nur Antrieb sehr einfach  
Handbuchsprache: Italienisch / Deutsch  
Größe: DIN A4

Erstellt am 02.06.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Artikelzustand: gebraucht - guter Zustand  
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!