Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Bedienungsanleitung, Betriebsanleitung, Stromlaufplan für Schutzgasschweißgerät MIG/MAG

Lager Nr.: P62558



Preis

40,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bedienungsanleitung, Betriebsanleitung, Stromlaufplan
für Schutzgasschweißgerät DALEX MIG/MAG CGL 302 / DV 8
Die Betriebsanleitung stammt vermutlich aus 1986
Anleitung ist DIN A4
Inhalt:
- Bedienungsanleitung
- Elektro-Schaltplan, Stromlaufplan incl. Pläne der Relaisplatine
- Ersatzteilliste
Zustand: aus Werkstattgebrauch, guter Zustand
Sprache: deutsch
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!