Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Bedienungsanleitung für Doppelständer - Hydraulikpresse

Lager Nr.: P61666



Preis

100,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bedienungsanleitung für Doppelständer - Hydraulikpresse WALTER Typ WUP 60
Sammlung von Betriebsanleitungen verschiedener WALTER Hydraulikpressen
Die Anleitungen stammen von Maschinen mit einer Druckleistung von 60 ton.
Fabr. Nr. 736 - Baujahr 1987
Fabr. Nr. 236 - Baujahr 1988
Fabr. Nr. 136 - Baujahr 1988
Fabr. Nr. 707 - Baujahr ca. 1988
Sammlung von Betriebsanleitungen
Es handelt sich um gesammelte Dokumentationen von WALTER Hydraulikpressen.
Dabei sind:
- Betriebsanleitung
- Hydraulikpläne
- Stomlaufpläne, Schaltpläne
- Wartungshinweise
- Funktionsbeschreibungen
Für Vollständigkeit keine Haftung!